


Hvordan bruke Smarthusløsningen og lage automasjon:


1. Åpne Futurehome appen og trykk på innstillinger.




## 2. Velg Automasjoner og + automasjon



3. Trykk "time" og velg klokken 13:00.




4. Huk på mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, lørdag og søndag.



5. Marker også på alle modusene, trykk neste.

6. Velg “device” og huk på termostaten og berederen, trykk neste



7. Velg at berederen skal på og sett komforttemperaturen på termostaten, trykk neste.

8. Lagre.

Nå må dette gjøres en gang til, men med et annet tidspunkt.

1. Innstillinger → automasjon → + automasjon.
2. Velg “time” → velg kl 21 → alle dager, bortsett fra fredag → alle modusene.
3. Trykk “device” → velg bereder og termostat → skru bereder på og velg komforttemperatur på termostaten → neste → lagre.

Hvis ikke alle enhetene blir koblet til igjen etter gjennomførte test kan de kobles manuelt eller via Futurehome app'n.

Smarthusløsningen og bruk av denne er interessant for mange og vi ønsker å følge det opp.

Om du har noen spørsmål om automasjonen, bruk eller funksjonalitet av smarthusløsningen, ta kontakt med support på

**support@futurehome.no** eller på **telefon 23 50 68 47**, hverdager mellom kl 08-16.