

**Avtale om Flexibelt forbruk
mellom
Lede AS
og
Nettkunde, heretter kalt Kunden**

Denne avtalen er inngått i tillegg til
Standardvilkår for nettleie og tilknytning for næringskunder (RENblad 430)

NETTKUNDE:	NETTEIER:
Navn:	Navn: Lede AS
Adresse:	
Adresse:	Adresse: Postboks 80
Postnr. / sted:	Postnr. /sted: 3901 Porsgrunn
Organisasjons nr.:	Organisasjons nr.: 979422679
Anleggs- og avtalespesifikasjoner:	
Anleggsadresse:	
Beskrivelse:	
Målepunkt-ID:	
Varslingsmetode og kontaktperson(er) ved kobling:	
<p><u>Kontaktperson og varslingsmetode ved ut- og innkobling skal angis</u></p> <p>Kontaktperson (er): Mobil: E-post:</p> <p>..... <input type="checkbox"/> </p> <p>..... <input type="checkbox"/> </p> <p>Registrer kontaktopplysninger!</p> <p>NB! Ved endringer i kontaktopplysninger plikter Partene straks å informere hverandre</p>	
Kategorier:	
1) Flexibelt forbruk <input type="checkbox"/>	Ref. pkt. 3 Avtalens omfang
Utkoblingsklausul:	
a) Momentan og varig utkobling <input type="checkbox"/> (Krever automatisk utkobling)	
<p>Priser er i henhold til gjeldende nettleiepriser for Lede AS Varighet: Avtalen gjelder til den blir sagt opp, se punkt 13.</p>	

1. Innledning

Denne avtalen er et tillegg til Energi Norges Standard vilkår for nettleie og tilknytning for næringskunder og/eller RENblad 430 – Tilknytning og nettleieavtale- rammeavtale for store uttakskunder.

Rettigheter og plikter knyttet til bruk av nettet er for øvrig regulert i lov, forskrifter og konsesjoner fra myndighetene. For det tilfelle at denne kontrakten skulle komme i motstrid med myndighetenes regelverk, settes kontrakten til side så langt det er nødvendig for å bringe regelkonflikten til opphør.

2. Bakgrunn

Forbruk som frivillig lar seg koble ut etter denne avtalens vilkår, får en nærmere spesifisert rabatt/vederlag.

3. Avtalens omfang

Denne avtalen regulerer Lede AS' og Kundens rettigheter og plikter vedrørende Fleksibelt forbruk. Fastsettelse av rabattens omfang og oppgjør for Fleksibelt forbruk vil innarbeides i Lede AS' ordinære rutine for fastsettelse av nettleie. Avtalen regulerer de nærmere vilkår som medfører rett til denne rabatten i Lede AS sitt konsesjonsområde. Forbruk som frivillig lar seg koble ut etter denne avtalens vilkår, får en nærmere spesifisert rabatt.

Anlegg omfattet av Avtalen kan kobles ut når drifts- og feilsituasjoner medfører kapasitetsbegrensninger, flaskehalsar eller andre driftsmessige problemer i Lede AS' konsesjonsområde.

4. Kriterier for utkobling av fleksibelt forbruk

Utkobling av Fleksibelt forbruk skjer som følge av kapasitets-begrensninger. Dersom relevante nettf forhold skaper akutt eller forventet knapphet på overføringskapasitet beordres utkobling.

Anlegg kan inngå samtidig i flere ordninger (f.eks. RKOM) der forbruksfleksibilitet benyttes. Informasjon om deltakelse i flere ordninger meddeles Lede AS.

5. Klausul for utkobling

Avtale om fleksibelt forbruk innebærer momentan og varig utkobling. Det forutsettes at anlegget kan kobles ut automatisk.

6. Utkobling og varighet

Lede AS har ensidig rett til å beordre utkobling av anlegg som er omfattet av Avtale om Fleksibelt forbruk.

Så snart kapasitetsbegrensningen opphører og normal drift av nettet gjenopptas, vil Ledes AS iverksette automatisk innkobling og innkoblingsvarsel sendes i henhold til avtalt utkoblingsklausul.

Det skal åpnes for periodisk gjeninnkobling i lavlasttimene (primært helg og natt) med mindre relevante og dokumenterbare nettmessige forhold tilsier fortsatt utkobling.

7. Generelle vilkår

- Anlegg med hovedsikring større enn 160 A ved 230 V, eller 100 A ved 400 V i lokalt distribusjonsnett (LDN) kan registreres med avtale om Fleksibelt forbruk.
- Anlegg med avtale om momentan utkobling skal ha utstyr som sikrer at utkobling foretas av Ledes AS.
- Nettkunden er til enhver tid ansvarlig for at meldinger kan mottas og at anlegget kan kobles ut.
- Kunden må selv bekoste og ivareta utstyr og stille ansvarlig personell.
- Utstyr for utkobling må plasseres i umiddelbar nærhet til Ledes sin måler for forbruk. Kunde plikter å gjøre endringer i sitt anlegg dersom Ledes endrer utstyr for utkobling.
- Det er et absolutt krav at det ikke registreres forbruk på anlegg som omfattes av avtale om Fleksibelt forbruk når utkobling er iverksatt.
- Det vil under spesielle omstendigheter kunne gis tillatelse til at utkoblingsavtalen fravikes. Dette gjelder for eksempel omfattende vedlikeholdsarbeider/ombygging av brensel fyrt reserve. Kunden er ansvarlig for å varsle nettselskapet i god tid før slikt arbeid startes (min. 14 dager). Kunden skal kontrollere at Ledes har bekreftet at varsel er mottatt og registrert, og at tillatelse er gitt.
- Det er kundens ansvar å kontrollere at anlegget blir innkoblet igjen etter en utkobling. Hvis feil oppstår må nettselskapet varsles snarest mulig. Konsekvenser av slike feil, som medfører at kunden blir frakoblet i en lengre tidsperiode enn avtalen tilsier, vil ikke kunne medføre et erstatningsansvar for nettselskapet som følge av for lang utkoblingstid.

8. Varsling og aktivering

Ved utkobling må anlegget til enhver tid betraktes som spenningsførende da automatisk innkobling vil skje uten nærmere forvarsel.

9. Prøveutkoblinger

Lede AS har anledning til, og er ansvarlig for, å gjennomføre prøvevarslinger og/eller prøveutkoblinger.

Lede AS vil foreta prøveutkoblinger på en måte som gir mest mulig realistisk test av utkoblingstiden, varslingsutstyr og varslingsrutiner.

Prøveutkoblinger kan forventes gjennomført årlig og med en varighet inntil 48 timer. Det innrømmes ikke rabatt ved prøveutkoblinger.

10. Informasjon

Begge parter plikter å holde hverandre fortløpende informert om forhold som får betydning for denne kontrakten og etterlevelsen av den.

11. Kontaktinformasjon

Henvendelser vedrørende denne avtalen skjer på følgende epostadresse:
firmapost@lede.no

Ved spørsmål om avtalen kan følgende saksbehandlere kontaktes:

Siri Hartveit
Tlf.: 35 90 26 83
E-post: siri.hartveit@lede.no

Lene Marie Hagen
Tlf.: 35 90 25 73
E-post: lenemarie.hagen@lede.no

Henvendelser i forbindelse med utkoblinger kan rettes til Lede AS ved kundeservice telefon: 35 51 89 90.

12. Ved avtalebrudd

Dersom

- nettkundens automatikk ikke sørger for at **forbruket (anlegget) kobles ut momentant**, eller
- forbruket/anlegget kobles inn før klarsignal er gitt av Lede AS, eller
- nettkunden ikke holder sine reservesystemer intakte eller av annen grunn anmoder Lede AS om innkobling av forbruket (anlegget) i en periode hvor dette ellers er beordret utkoblet

vil Lede AS umiddelbart suspendere de prisfordeler som følger av ordningen Fleksibelt forbruk. Suspensjonen vil ha varighet ut det aktuelle kalenderår, og medfører at kunde vil bli avregnet med ordinær tariff uten fradrag for innrømmet rabatt. Øvrige rettigheter og plikter etter denne avtalen består i suspensjonstiden. Fra samme årsskifte vil kunden igjen ha rett til prisreduksjonen, dog kun etter at kunde har meldt fra skriftlig til Lede AS om at misligholdet er rettet opp og at funksjonalitet er testet.

13. Oppsigelse

Kontrakten gjelder inntil den blir sagt opp av én av partene med 12 måneders varsel.

14. Undertegning

Denne kontrakten er utferdiget i to eksemplarer, ett til hver av partene.

Porsgrunn, den.....

Kunde

Lede AS

Vedlegg til avtale om Fleksibelt forbruk med utkoblingsklausul

For installering av utkoblingsutstyr må dere som kunde kontakte autorisert elektroentreprenør.

Til deres autoriserte elektroentreprenør:

Lede AS har mottatt bestilling fra overnevnte kunde som ønsker å inngå avtale med utkoblingsklausul, Fleksibelt forbruk. Dette gjelder anlegg med hovedsikringer større enn 160A/230V eller 100A/400V.

For flere opplysninger, se vår hjemmeside:

<https://lede.no/fleksibelt-forbruk/category2765.html>

Kunden er ansvarlig for at autorisert elektroentreprenør tilrettelegger spenningstilførsel og signalkabel for styring av aktuell last frem til Ledes AS' utkoblingsutstyr. Utkoblingsutstyret (kapsling 250*175*180mm + gjennomføringsnipler, se bilde), må plasseres på et sted der det er mobiltelefondekning (Telenor GPRS). Elektroentreprenør må forsikre seg om at tiltenkt plassering har tilstrekkelig dekning (minimum -87 dBm).

Som det fremgår av vedlagte koblingsskjema kan styresignalet normalt være åpent eller lukket. Dette må merkes på enden av kabel. Spenningstilførselen skal **ikke** hentes fra den delen av anlegget som er planlagt utkoblet. Anlegget må ha egen kurs eller 2- polet bryter som skal tydelig merkes fra nærliggende tavle.

Bryteren i kapslingens front (viser til vedlagte bilde) skal ved drift stå i stilling 1 slik at Ledes AS kan fjernstyre lasten. Stilling 0 benyttes dersom kunden ønsker å slå av kjelen. Det er ikke ønskelig at kunden slår av kjelen ved å legge ut hovedsikringene, fordi dette kan skape problemer for vår innsamling av målerverdier.

For tekniske spørsmål vedrørende installasjon, kontakt:

Teamleder Måling, Pål Solli

Tlf.: 35 90 24 28, mandag til fredag fra kl. 08:00 til kl. 15:00

E-post: pal.solli@lede.no

For spørsmål vedrørende utkobling, kontakt:

Fagingeniør Willy Aasmundsen Hansteen

Tlf.: 35 90 26 33, mandag til fredag fra kl. 08:00 til kl. 15:00

E-post: willy.aasmundsen.hansteen@lede.no



